

Návod na obsluhu Geberit AquaClean 4000

Porucha počas prevádzky

Porucha	Dôvod	Náprava
Zariadenie nefunguje	Nie je zapojená sieťová zástrčka	Zastrčiť sieťovú zástrčku do elektrickej siete
	Poistka je chybná	Skontrolovať hlavný istič / ochranný spínač FI v domácich rozvodoch
	Jemná poistka je chybná	Vytiahnuť sieťovú zástrčku a kontaktovať zákaznícky servis
	Zásuvka je chybná	Opravou zásuvky poverte odborného elektrikára
LED dióda bliká na červeno (1-krát každé 2 sek.), sprchovacia voda je studená	Zohrievanie bojlera nie je zapnuté	Zapnúť zohrievanie bojlera pomocou <Tlačidla voľby bojlera> → LED dióda svieti na modro
LED dióda bliká na červeno (2-krát každé 2 sek.), žiadna voda	Rohový ventil je zatvorený	Otvoriť rohový ventil
	Košíkový filter je upchaný / zanesený vodným kameňom	Vyčistiť / vymeniť košíkový filter (pozri kapitolu "Čistenie / výmena košíkového filtra" na strane 50)
LED dióda bliká na červeno (3-krát každé 2 sek.), rameno sprchy sa nevysunie	Otvor ramena sprchy je zablokovaný	Skontrolovať otvor ramena sprchy Kontaktovať zákaznícky servis



Návod na obsluhu Geberit AquaClean 4000

Porucha	Dôvod	Náprava
Prúd sprchy je príliš slabý	Intenzita prúdu sprchy je nastavená na nízku hodnotu	Zvýšte intenzitu prúdu sprchy pomocou tlačidla <Ovládanie sprchového prúdu>
		
	Sprchovacia tryska je upchaná / zanesená vodným kameňom	Vyčistiť / vymeniť sprchovaciu trysku (pozri kapitolu "Čistenie sprchovacej trysky" na strane 48)
	Košíkový filter je upchaný / zanesený vodným kameňom	Vyčistiť / vymeniť košíkový filter (pozri kapitolu "Čistenie / výmena košíkového filtra" na strane 50)
Voda vyteká z bezpečnostného prepadu vľavo od ramena sprchy		Vytiahnuť sieťovú zástrčku a kontaktovať zákaznícky servis
Automatika na zavretie krytu nefunguje.	Vačka tmiča je odlomená	Kontaktovať zákaznícky servis



Ak zariadenie AquaClean 4000 ešte stále nefunguje, kontaktujte prosím zákaznícky servis.