

Poruchy počas prevádzky

Porucha	Dôvod	Náprava
Funkcie sprchovacieho WC sa nedajú aktivovať	Sieťová zástrčka nie je zastrčená v zásuvke	Zastrčte sieťovú zástrčku
	Sieťový spínač je vypnutý	Zapnite sieťový vypínač
	Poistka v elektrickom rozdeľovači je chybná	Vymeňte poistku
	Okienko na registráciu užívateľa, ktoré je na vrchnom kryte, je zašpinené	Okienko očistite pomocou mäkkej handričky
Sprchovacia voda je príliš studená	Zohrievanie bojlera nie je zapnuté	<Zohrievanie vody bojlerom> zapnite voľbou ON na diaľkovom ovládaní
	Doba zohrievania vody je príliš krátka, keď je nastavená funkcia "ohrievanie vody pri použití"	<Zohrievanie vody bojlerom> zapnite voľbou ON na diaľkovom ovládaní
Prúd sprchy je príliš slabý / žiadna voda	Intenzita prúdu sprchy je nastavená na nízku hodnotu	Na ovládacom paneli zvýšte intenzitu prúdu
	Sprchovacia tryska je upchaná alebo zanesená vodným kameňom	Vyčistite / vymeňte sprchovaciu trysku Odoberte sprchovaciu trysku. Bez sprchovacej trysky preplachujte na najvyššom stupni, aby sa čiastočky vodného kameňa vyplavili z bojlera. Ak vychádza len vzduch, môže byť sprchovacia funkcia opäť vypnutá a sprchovacia tryska opäť nasadená
Odsávanie zápachu sa nezapína	Automatické zapínanie odsávania zápachu je deaktivované	Na ovládacom paneli zapnite odsávanie zápachu
Neprijemný zápach aj napriek odsávaniu zápachu	Filter s aktívnym uhlím je opotrebovaný	Vymeňte filter s aktívnym uhlím (č. výrobku 240.116.00.1, súprava 2 ks.)
WC sedadlo alebo kryt sú poškodené	WC sedadlo alebo kryt sú chybné	Vymeňte WC sedadlo a kryt Poprípade používajte vyrovnávacie podložky na vyrovnanie výšky keramiky (č. výrobku 241.517.CG.1)

Návod na obsluhu Geberit AquaClean 5000

Porucha	Dôvod	Náprava
Automatika na zavretie krytu nefunguje	Hydraulika je chybná	Kontaktujte zákaznícky servis
Voda vyteká na podlahu	Vznikla diera	Vypnite sieťový vypínač Prerušte prívod vody (zavrite rohový ventil) Vytiahnite sieťovú zástrčku a kontaktujte zákaznícky servis
Na ovládacom paneli bliká modrá LED dióda	Bezpečnostný prvok krátkodobo vypol sprchovacie WC AquaClean 5000	Vypnite sieťový vypínač Vytiahnite sieťovú zástrčku Počkajte 20 s Sieťovú zástrčku opäť zastrčte Opäť zapnite sieťový vypínač