

## Porucha počas prevádzky

Porucha	Dôvod	Náprava
Funkcie sprchovacieho WC sa nedajú aktivovať	Sieťová zástrčka nie je zastrčená v zásuvke	Zastrčte sieťovú zástrčku
	Sieťový spínač je vypnutý	Zapnite sieťový spínač
	Poistka v elektrickom rozdeľovači je chybná	Vymeňte poistku v elektrickom rozdeľovači
	Okienko na registráciu užívateľa, ktoré je na vrchnom kryte, je zašpinené	Okienko očistite pomocou mäkkej handričky
	Softvér	Vykonajte reset (sieťový spínač vypnite a po 30 s opäť zapnite)
Funkcie sprchovacieho WC sa nedajú aktivovať a na displeji diaľkového ovládania je indikácia "Error"	Chýba elektrický prúd	Zástrčku, zásuvku a prívod prúdu nechajte skontrolovať odborníkom
Funkcie nemožno aktivovať cez diaľkové ovládanie (na displeji sa neobjaví žiadny symbol)	Batérie sú vybité	Vymeňte batérie (diaľkové ovládanie uchovávajte v blízkosti sprchovacieho WC AquaClean 8000 <i>plus</i> )
	Nie sú vložené žiadne batérie	Vložte batérie (3 x 1,5 V, Typ LR3 / AAA) (diaľkový ovládač uchovávajte vedľa sprchovacieho WC AquaClean 8000 <i>plus</i> )
	Batérie sú vložené nesprávne	Batérie vložte správnym spôsobom. Dbajte na správnu polaritu (diaľkové ovládanie uchovávajte v blízkosti sprchovacieho WC AquaClean 8000 <i>plus</i> )
	Medzi sprchovacím WC AquaClean 8000 <i>plus</i> a diaľkovým ovládaním nie je spojenie	Diaľkové ovládanie uchovávajte v blízkosti sprchovacieho WC AquaClean 8000 <i>plus</i> a znovu vložte batérie
	Diaľkové ovládanie je chybné	Vymeňte diaľkové ovládanie

Návod na obsluhu Geberit AquaClean 8000*plus*

Porucha	Dôvod	Náprava
Sprchovacia voda je príliš studená	Vyhrievanie bojlera nie je zapnuté	<Zohrievanie vody bojlerom> zapnite voľbou ON na diaľkovom ovládaní
	Doba zohrievania vody je v úspornom režime príliš krátka	<Zohrievanie vody bojlerom> zapnite voľbou ON na diaľkovom ovládaní
	Softvér	Vykonajte reset (hlavný spínač vypnite a po 30 s opäť zapnite)
Odsávanie zápachu sa nezapína	Automatické zapínanie odsávania zápachu je deaktivované	Na ovládacom paneli zapnite odsávanie zápachu
Prúd sprchy je príliš slabý / žiadna voda	Intenzita prúdu sprchy je nastavená na nízku hodnotu	Zvýšte intenzitu sprchového prúdu
	Sprchovacia tryska je upchaná alebo zanesená vodným kameňom	Stlačte tlačidlo <servis> Sprchovaciu trysku očistite / vymeňte Sprchovaciu trysku odstráňte Bez sprchovacej trysky preplachujte na najvyššom stupni, aby sa čiastočky vodného kameňa vyplavili z bojlera. Ak vychádza už len vzduch, môže byť sprchovacia funkcia opäť vypnutá a sprchovacia tryska opäť nasadená.
Rameno sprchy sa nezasúva späť	Prerušenie dodávky elektrického prúdu počas prevádzky	Obnovte dodávku elektrického prúdu. Rameno sprchy sa automaticky zasunie späť.
	Sprchovacie WC AquaClean 8000 <i>plus</i> je chybné	Vypnite sieťový spínač a kontaktujte zákaznícky servis
Fén sa nezapína	Automatické zapínanie fénu je deaktivované	Na ovládacom paneli zapnite fén
Fén fúka len slabo	Rameno fénu je namontované v pootočenej polohe	Namontujte rameno fénu správne
Rameno fénu sa nezasunie úplne	Rameno fénu nie je zaklapnuté v jeho vedení	Zaklapnite rameno fénu správne do jeho vedenia
Automatika na zavretie krytu nefunguje	Hydraulika je chybná	Kontaktujte zákaznícky servis
Nepríjemný zápach aj napriek odsávaniu zápachu	Filter s aktívnym uhlím je opotrebovaný	Vymeňte filter s aktívnym uhlím (číslo výrobku: 250.022.00.1)
Po použití zariadenie vydáva rachotiace zvuky	Tekutina na čistenie trysky sa minula	Skontrolujte výšku hladiny a doplňte tekutinu na čistenie trysky Jetclean 8000 (číslo výrobku: 250.028.00.1)

Návod na obsluhu Geberit AquaClean 8000*plus*

Porucha	Dôvod	Náprava
V záchodovej mise stále tečie voda	Splachovací ventil je netesný	Kontaktujte zákaznícky servis
Voda vyteká na podlahu	Vznikla diera	Vypnite sieťový spínač Prerušte prívod vody Zavrite rohový ventil Vytiahnite sieťovú zástrčku a kontaktujte zákaznícky servis
Na ovládacom paneli svieti červená LED dióda	Filter s aktívnym uhlím sa opotreboval a/alebo sa minula tekutina na čistenie trysky (pozri indikáciu na diaľkovom ovládaní, blikajúci symbol)	Vymeňte filter s aktívnym uhlím (číslo výrobku: 250.022.00.1) a / alebo Doplňte tekutinu na čistenie trysky Jetclean 8000 (číslo výrobku: 250.028.00.1)
Na ovládacom paneli bliká červená LED dióda a na diaľkovom ovládaní sa nachádza indikácia "Error"	Bezpečnostný prvok krátkodobo vypol sprchovacie WC AquaClean 8000 <i>plus</i>	Vykonajte reset (sieťový spínač vypnite a po 30 s opäť zapnite)