

Porucha počas prevádzky

Porucha	Dôvod	Náprava
Funkcie sprchovacieho WC sa nedajú aktivovať	Sieťová zástrčka nie je zastrčená do zásuvky	Zastrčte sieťovú zástrčku
	Sieťový spínač (2) nie je zapnutý (pozri obrázok "Prehľad" na strane 34)	Zapnite sieťový spínač (2)
	Pokazená poistka	Vymeňte poistku
	Zásuvka je poškodená	Opravou zásuvky poverte odborníka
	Okienko na registráciu užívateľa (10) sa zašpinilo (pozri obrázok "Prehľad" na strane 34)	Okienko na registráciu užívateľa (10) očistite mäkkou utierkou alebo handrou
	Softvér	Vypnite sieťový spínač (2) a po 30 s ho opäť zapnite (pozri obrázok "Prehľad" na strane 34)
Sprchovacia voda je príliš studená	Bojler na ohrievanie vody nie je zapnutý	Zapnite vyhrievanie bojlera pomocou <Tlačidla voľby bojlera> (3) → LED dióda svieti na modro (pozri obrázok "Ovládací panel" na strane 34)
	Doba zohrievania je príliš krátka, keď je nastavené vyhrievanie bojlera na režim 3 (pozri tabuľku "Význam LED diódy" na strane 34)	Nastavte vyhrievanie bojlera pomocou <Tlačidla voľby bojlera> (3) na režim 1 → LED dióda svieti na modro
	Softvér	Vypnite sieťový spínač (2) a po 30 s ho opäť zapnite (pozri obrázok "Prehľad" na strane 34)
Prúd sprchy je príliš slabý	Intenzita prúdu sprchy je nastavená na nízku hodnotu	Zvýšte intenzitu sprchového prúdu tlačidlom <Ovládanie sprchového prúdu> (2) (pozri obrázok "Ovládací panel" na strane 34)
	Sprchovacia tryska je upchaná / zanesená vodným kameňom	Spustite servisnú funkciu (<Ovládanie sprchového prúdu> (2) posunúť smerom "+" a súčasne stlačiť <Tlačidlo sprchy> (1)) (pozri obrázok "Ovládací panel" na strane 34) Vyčistite / vymeňte trysku sprchy

Návod na obsluhu Geberit AquaClean 8000

Porucha	Dôvod	Náprava
Kryt sedadla sa nedá zavrieť	Upevňovacie závesy (7) vľavo a vpravo nie sú dôkladne upevnené (pozri obrázok "Prehľad" na strane 34)	Upevňovacie závesy (7) úplne zavrite



Ak sprchovacie WC ešte stále nefunguje, kontaktujte prosím zákaznícky servis v príslušnej krajine:
Tel.: 02/ 49 20 30 71